

# Автоматическая мини ТРК для перекачки дизтоплива Benza 26



Электронасосный блок автоматической топливораздаточной колонки Benza-26 устанавливается на вертикальной поверхности либо на бензовозе. Автоматическая ТРК оснащена контроллером Benza BS-01. Контроллер Benza BS-01 предназначен для автоматизации учета топлива.

Benza 26 имеет следующие характеристики:

- выдача топлива по чип-ключам, смарт картам или PIN-коду (от 1 до 1000 пользователей);
- отправка отчетов о количестве выдаваемого топлива в программу 1С:Бухгалтерия;
- информацию о количестве выдаваемого топлива можно получать, находясь в удалении от ТРК через:
  - беспроводную передачу информации через GSM-канал;
  - или кабельное подключение к главному серверу на расстояние 1,2 км;
  - или беспроводную передачу информации через Bluetooth;
  - или снятие информации на ноутбук через разъем контроллера;
- возможность программирования лимита выдаваемого топлива на день и месяц;
- сохранение в памяти контроллера от 40 до 100000 событий;
- светодиодный индикатор количества выданного топлива на 5 цифр;
- температурный режим эксплуатации -40 до +50 °С;
- возможность подключения и поддержание работы четырех уровнемеров одновременно (только для ТРК с контроллером Benza BS-02);
- задача дозы отпуска топлива, ввод PIN-кода, ввод пробега автомобиля (только для ТРК с контроллером Benza BS-02);
- жидкокристаллический информационный индикатор (только для ТРК с контроллером Benza BS-02);
- возможность установки кассового аппарата или фискального регистратора (опционально).

## Комплектация:

- электронасос 220 В
- автоматический топливораздаточный кран
- четырехметровый раздаточный шланг
- контроллер Benza BS-01
- программное обеспечение "Benza Автоматическая АЗС"
- 10 смарт-карт

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

## Характеристики

Модель	Напр., В	Мощность, Вт	Ток, А	Цикл работы, мин	Произв-ть, л/мин	Резьба (Вх), дюйм	Резьба (Вых), дюйм	Габариты, мм	Масса, кг
<u>Benza 26-220-56BS-01A</u>	220		2,5	П	56			370/365/260	26
<u>Benza 26-220-80BS-01A</u>	220		2,5	П	80			370/365/260	26

## Benza XX-XXX-XX X

### ВИД ТОПЛИВА:

- 1 - масло
- 2 - дизтопливо
- 3 - бензин

### ВОЛЬТАЖ:

12, 24 или 220 В

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

литров в минуту

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ф - фильтр тонкой очистки
- А - автоматический кран
- Р - ручной кран
- ППО25 - счетчик
- DD - счетчик
- DGT410 - счетчик

### ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- 1 - насос
- 2 - насос, раздаточный кран, раздаточный шланг, телескопическая труба (или шланг)
- 3 - насос, раздаточный кран, раздаточный шланг, телескопическая труба (или шланг), счетчик
- 4 - смонтировано на панели: насос, раздаточный кран, раздаточный шланг, счетчик
- 5 - смонтировано на панели в ящике: насос, раздаточный кран, раздаточный шланг, счетчик
- 6 - в закрытом корпусе
- 7- для установки на бензовозе
- 8 - на двухколесной тележке

**Архангельск** (8182)63-90-72 **Иваново** (4932)77-34-06 **Липецк** (4742)52-20-81 **Пенза** (8412)22-31-16 **Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Астана** (7172)727-132 **Ижевск** (3412)26-03-58 **Магнитогорск** (3519)55-03-13 **Пермь** (342)205-81-47 **Сургут** (3462)77-98-35  
**Астрахань** (8512)99-46-04 **Иркутск** (395)279-98-46 **Москва** (495)268-04-70 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Тверь** (4822)63-31-35  
**Барнаул** (3852)73-04-60 **Казань** (843)206-01-48 **Мурманск** (8152)59-64-93 **Рязань** (4912)46-61-64 **Томск** (3822)98-41-53  
**Белгород** (4722)40-23-64 **Калининград** (4012)72-03-81 **Набережные Челны** (8552)20-53-41 **Самара** (846)206-03-16 **Тула** (4872)74-02-29  
**Брянск** (4832)59-03-52 **Калуга** (4842)92-23-67 **Нижний Новгород** (831)429-08-12 **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 **Тюмень** (3452)66-21-18  
**Владивосток** (423)249-28-31 **Кемерово** (3842)65-04-62 **Новокузнецк** (3843)20-46-81 **Саратов** (845)249-38-78 **Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Волгоград** (844)278-03-48 **Киров** (8332)68-02-04 **Новосибирск** (383)227-86-73 **Севастополь** (8692)22-31-93 **Уфа** (347)229-48-12  
**Вологда** (8172)26-41-59 **Краснодар** (861)203-40-90 **Омск** (3812)21-46-40 **Симферополь** (3652)67-13-56 **Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Воронеж** (473)204-51-73 **Красноярск** (391)204-63-61 **Орел** (4862)44-53-42 **Смоленск** (4812)29-41-54 **Челябинск** (351)202-03-61  
**Екатеринбург** (343)384-55-89 **Курск** (4712)77-13-04 **Оренбург** (3532)37-68-04 **Сочи** (862)225-72-31 **Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

<http://benza.nt-rt.ru> || [bzn@nt-rt.ru](mailto:bzn@nt-rt.ru)