

Комплектующие ТРК



Обвязка горловины ёмкости



Торцевые уплотнения



Клапан обратный с фильтром



Лопатки к эл.насосным блокам



Мерник



Фитинги



Шланги для ТРК



Шланги всасывающие



Телескопические трубы

В данном разделе представлен большой выбор запасных частей и комплектующих к топливораздаточным колонкам отечественного и импортного производства. В ассортименте предлагаем шланги всасывающие, шланги ТРК, мерники, фитинги и другие запасные части для ТРК.

Большой ассортимент оригинальных запчастей для ТРК и другого вспомогательного оборудования позволит в кратчайшие сроки производить сервисное обслуживание мини ТРК и иные ремонтные работы, тем самым обеспечивая бесперебойную работу топливораздаточных колонок. Запасные части для ТРК всегда в наличии на складе продукции.

Наша компания направлена на постоянное развитие и совершенствование все комплектующих ТРК, а также на разработку и поставку отдельных компонентов для ТРК и дополнительных устройств. Приобретенные у нас запасные части для топливораздаточных колонок отличаются высоким качеством и надежностью, они прослужат Вам долгие годы, так как вся наша продукция максимально адаптирована для использования в сложных отечественных климатических условиях.

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Обвязка горловины ёмкости



Обвязка горловины ёмкости предназначена для подключения ТРК по НБП 111-98(2002).


- линия метроштока
- линия ПМП
- линия налива
- линия выдачи топлива (ТРК)
- всасывающий трубопровод на ТРК
- линия обесшламливания
- линия деаэрации

Торцевые уплотнения



Модель	Применяемость, модели Benza	К-во в комплекте, шт.
T-1	21-12-40, 21-12-60, 21-12/24-45/57, 21-24-40, 21-24-60, 21-220-60, 22-12-40, 22-12-60, 22-12/24-45/57, 22-24-40, 22-24-60, 23-12-40, 23-12-57, 23-12/24-45/57, 23-24-40, 23-24-57, 23-220-57, 24-12-40, 24-12-57, 24-12/24-45/57, 24-24-40, 24-24-57, 24-220-57, 25-12-40, 25-12-57, 25-12/24-45/57, 25-24-40, 25-24-57, 25-220-57, 26-12-40, 26-24-40, 26-220-57, 27-12-40, 27-12-57, 27-24-40, 27-24-57	1
T-2	21-12-40, 21-12-60, 21-12/24-45/57, 21-24-40, 21-24-60, 21-220-60, 22-12-40, 22-12-60, 22-12/24-45/57, 22-24-40, 22-24-60, 23-12-40, 23-12-57, 23-12/24-45/57, 23-24-40, 23-24-57, 23-220-57, 24-12-40, 24-12-57, 24-12/24-45/57, 24-24-40, 24-24-57, 24-220-57, 25-12-40, 25-12-57, 25-12/24-45/57, 25-24-40, 25-24-57, 25-220-57, 26-12-40, 26-24-40, 26-220-57, 27-12-40, 27-12-57, 27-24-40, 27-24-57	1
T-3	21-220-80, 21-220-100, 22-220-80, 22-220-100, 23-220-77, 23-220-93, 24-220-77, 24-220-93, 25-220-77, 25-220-93	1
T-4	21-12-80, 21-24-80, 22-12-80, 22-24-80, 23-12-80, 23-24-80, 25-12-80, 25-24-80, 27-12-80, 27-24-80	2
T-5	31-12-57, 31-12-90, 31-24-57, 31-24-90, 32-12-57, 32-12-90, 32-24-57, 32-24-90, 33-12-57, 33-12-85, 33-24-57, 33-24-85, 34-12-57, 34-12-85, 34-24-57, 34-24-85, 35-12-57, 35-12-85, 35-24-57, 35-24-85	1
T-6	31-220-70, 32-220-70, 33-220-70, 34-220-70, 35-220-70	1

Клапан обратный с фильтром




Модель

Клапан обратный (№0260000051000)

CP Клапан обратный с фильтром 1"

Обратный клапан необходим для исключения движение потока перекачиваемой жидкости в обратном направлении при отключении насоса и фильтрации топлива от примесей. Изготавливается из латуни. Рабочее давление: 0,34 МПа.

Лопатки к эл.насосным блокам



Модель	Применяемость, модели Benza	Количество в комплекте, шт.
L-1	21-12-40, 21-12-60, 21-24-40, 21-220-60, 22-12-40, 22-12-60, 22-24-40, 22-220-60, 23-12-40, 23-12-57, 23-24-40, 23-24-57, 23-220-57, 24-12-40, 24-12-57, 24-24-40, 24-24-57, 24-220-57, 25-12-40, 25-12-57, 25-24-40, 25-24-57, 25-220-57, 26-12-40, 26-24-40, 26-220-57	5
L-2	21-220-80, 21-220-100, 22-220-80, 22-220-100, 23-220-77, 23-220-93, 24-220-77, 24-220-93, 25-220-77, 25-220-93	7
L-3	21-12-80, 21-24-80, 22-12-80, 22-24-80, 23-12-80, 23-24-80, 25-12-80, 25-24-80, 27-12-80, 27-24-80	10
L-4	31-12-57, 31-12-90, 31-24-57, 31-24-90, 32-12-57, 32-12-90, 32-24-57, 32-24-90, 33-12-57, 33-12-85, 33-24-57, 33-24-85, 34-12-57, 34-12-85, 34-24-57, 34-24-85, 35-12-57, 35-12-85, 35-24-57, 35-24-85	5
L-5	31-220-76, 32-220-76, 33-220-70, 34-220-70, 35-220-70	8
L-6	31-220-120, 32-220-120, 33-220-114, 34-220-114, 35-220-114	8

Мерник М2Р-10-01



Модель	Масса, кг	Номинальная вместимость, куб. дм	Относительная погрешность, %
М2Р-10-01	6	10	±0,1

Фитинги



Модель

Фитинг латунный 1" x 20 мм

Фитинг латунный 1" x 25 мм

Фитинг латунный 3/4" x 20 мм

Фитинг латунный 3/4" x 25 мм

Муфта поворотная (разрывная) 28 x 30 мм

Муфта поворотная (разрывная) 36 x 38 мм

Муфта наконечника рукава (не поворотная) А 3/4"

Муфта наконечника рукава (не поворотная) А 1"

Муфта наконечника рукава (поворотно-разрывная) В 3/4"

Муфта наконечника рукава (поворотно-разрывная) В 1"

Муфта поворотная 3/4"

Муфта поворотная 1"

Шланги для ТРК



Модель	Температура эксплуатации, °С
Шланг топливораздаточный RTK 19 мм	-40
Шланг топливораздаточный RTK 25 мм	-40
Шланг топливораздаточный Semperit TOF 19 мм	-40
Шланг топливораздаточный Semperit TOF 25 мм	-40

Шланг всасывающий Д 25



Телескопические трубы



Присоединительный элемент 1



Присоединительный элемент 3/4



Архангельск (8182)63-90-72 **Иваново** (4932)77-34-06 **Липецк** (4742)52-20-81 **Пенза** (8412)22-31-16 **Ставрополь** (8652)20-65-13
Астана (7172)727-132 **Ижевск** (3412)26-03-58 **Магнитогорск** (3519)55-03-13 **Пермь** (342)205-81-47 **Сургут** (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04 **Иркутск** (395)279-98-46 **Москва** (495)268-04-70 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Тверь** (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60 **Казань** (843)206-01-48 **Мурманск** (8152)59-64-93 **Рязань** (4912)46-61-64 **Томск** (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64 **Калининград** (4012)72-03-81 **Набережные Челны** (8552)20-53-41 **Самара** (846)206-03-16 **Тула** (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52 **Калуга** (4842)92-23-67 **Нижний Новгород** (831)429-08-12 **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 **Тюмень** (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31 **Кемерово** (3842)65-04-62 **Новокузнецк** (3843)20-46-81 **Саратов** (845)249-38-78 **Ульяновск** (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48 **Киров** (8332)68-02-04 **Новосибирск** (383)227-86-73 **Севастополь** (8692)22-31-93 **Уфа** (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59 **Краснодар** (861)203-40-90 **Омск** (3812)21-46-40 **Симферополь** (3652)67-13-56 **Хабаровск** (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73 **Красноярск** (391)204-63-61 **Орел** (4862)44-53-42 **Смоленск** (4812)29-41-54 **Челябинск** (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89 **Курск** (4712)77-13-04 **Оренбург** (3532)37-68-04 **Сочи** (862)225-72-31 **Череповец** (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

<http://benza.nt-rt.ru> || bnz@nt-rt.ru